

**STANLEY**  
Engineered Fastening



バッテリー式・超高速ツールに、  
通信機能・締結良否判定等、  
次世代機能を搭載！


# 次世代コードレス リベットツール [PB2500 Smart]

- 締結良否判定
- 締結波形の表示
- カウンタ機能
- 自動リターンモード
- 無線通信機能 (Wi-Fi、Bluetooth)

※お知らせ：初期販売モデルには、「無線通信機能」は付属していません。  
後日、無償取り付けをPOPインフォメーションにてご案内します。



(背面)2.2インチ  
タッチスクリーン (イメージイラスト)



(イメージイラスト)


Wi-Fi

Bluetooth

**STANLEY**  
Assembly Technologies

ポップリベット・ファスナー株式会社

## バッテリー式・超高速ツールに、通信機能・締結良否判定等、次世代機能を搭載！



### 能力表

●表内の数値はリベットを表します。20M:φ2.0/3:φ2.4/30M:φ3.0/4:φ3.2/5:φ4.0/6:φ4.8/8:φ6.4 **日本製**

	スタンダード						高圧着				構造体用*			シールド		
	TAP-BS AD-BS-LF	TAP-SSBS AD-SSBS-LF	AD-ABS AD-ABS-LF	SD-BS SD-BS-LF	SSD-BS/SSBS SSD-BS/SSBS-LF	TCP-BSB TCP-BS	TAP-HR TAP-HR-LF	AD-AHR	SD-HR SD-HR-LF	SSD-SSHR	TAP-SSHR- LF	SD-HS AD-AHS	UG	SD-CD	AD	AD-AH
<b>PB2500 Smart</b>	3~6	3~6	3~6	3~6	4~6	4~5	4~6	4~6	4~6	4~5	6	-	-	-	4~6	4~6

	シールド				低座屈				基板・電子部品用			軟材質向け			勘合	
	AD-SSH	SSD-SSH	SD-H	キャップ	SK-PTM	TAP-BHM	SD-BHM	SSD-BHM	TAP-SMH	PAD-ABS	PAD-HR-CC	BD	AD-TL AD-TL-LF	TAP-SW	SD-HL	クリップ
<b>PB2500 Smart</b>	4~6	4~6	5	4~6	30M	3~6	4~6	4~5	4~5	25M~4	30M	25M	5~6	4~6	5	5

- 本ツールは計測器ではありません。表示された破断荷重の実値や精度を保証するものではありません。
- 本ツール設定に際し、弊社より各リベットの破断荷重範囲やストローク範囲の提示はできません。ご使用になる方に基準値をご設定いただき、異品混入や異常締結品等の流動防止、およびツールの異常(ジョー滑りなど)の早期発見、メンテナンス時期を判断する手段等にご活用ください。  
【締結異常判定時、締結物現物をご確認いただき、締結状態が他部位と差異がなければ、締結異常ではありません。】
- 破断荷重が低い(約3,000Nを下回る)リベット(POPアルミリベット5サイズAD-5-ABS等)は、正常に締結波形を取得できないことがあります。
- 締結良否判定・波形表示機能が不要な場合、または締結波形が正常に取得できない場合、カウンタ機能のみご利用いただくことは可能です。  
【極低負荷締結のリベット(POPアルミリベット3サイズAD-3-ABS等)はカウンタ機能を使用できないことがあります。】
- 本ツール(品名PB2500S-JP)は日本仕様なので、海外へ輸出することはできません。

●仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。 ●無断転載禁止

ISO14001 認証取得 2020.05



# STANLEY®

Engineered Fastening

www.StanleyEngineeredFastening.com  
www.popnpr.co.jp

AVDEL INTEGRA NELSON OPTIA  
POP STANLEY TUCKER  
Assembly Technologies

### ポップリベット・ファスナー株式会社

- 本 社 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 営業部門
- 栃木営業所 / 栃木県宇都宮市平出工業団地9-23 〒321-0905 Tel 028-613-5021 (代)
- 東京営業所 / 東京都千代田区紀尾井町3-6 (紀尾井町パークビル) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291 (代)
- 北陸営業所 / 富山県高岡市京田462-1 〒933-0874 Tel 0766-25-7177 (代)
- 豊橋営業所 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 中部営業所 / 愛知県岡崎市伍馬通2-24 (あいおいニッセイ同和損保岡崎ビル) 〒444-0038 Tel 0564-88-4600 (代)
- 大阪営業所 / 大阪府大阪市中央区備後町1-7-10 (ニッセイ備後町ビル) 〒541-0051 Tel 06-7669-1520 (代)
- 広島営業所 / 広島市東区光町1-10-19 (日本生命広島光町ビル) 〒732-0052 Tel 082-568-5002 (代)
- 九州営業所 / 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 (サンライフ第3ビル) 〒812-0013 Tel 092-686-8622 (代)
- 鈴鹿出張所 / 三重県鈴鹿市西条4-48 (西条ビルディング) 〒513-0809
- 工場 豊橋工場 / 愛知県豊橋市野依町字細田 〒441-8540 Tel 0532-25-1126 (代)
- 御津工場 / 愛知県豊川市御津町佐脇浜字2号地1-12 〒441-0304 Tel 0533-81-2011 (代)